

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

EL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區安新二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市運航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239-710

HERAN

使用說明書



陶瓷電暖器



禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『陶瓷電暖器』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

100L1D系列

HPH-100L1D、HPH-100L2D、100L1D-HPH、APH-100L1D、100L1D-APH、
SPH-100L1D、100L1D-SPH、HPH-100L3D、100L2D-HPH、APH-100L2D、
100L2D-APH、SPH-100L2D、100L2D-SPH、HPH-100L5D、100L3D-HPH、
APH-100L3D、100L3D-APH、SPH-100L3D、100L3D-SPH、HPH-100L6D、
100L5D-HPH、APH-100L5D、100L5D-APH、SPH-100L5D、100L5D-SPH、
HPH-100L7D、100L6D-HPH、APH-100L6D、100L6D-APH、SPH-100L6D、
100L6D-SPH、HPH-100L8D、100L7D-HPH、APH-100L7D、100L7D-APH、
SPH-100L7D、100L7D-SPH、HPH-100L9D、100L8D-HPH、APH-100L8D、
100L8D-APH、SPH-100L8D、100L8D-SPH、100L9D-HPH、APH-100L9D、
100L9D-APH、SPH-100L9D、100L9D-SPH

安全注意事項	1
各部件名稱	3
使用方法	4
故障排除與保養	5
規格參數	6

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(AC110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。



請勿在產品前後處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損
- 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞
- 本體不慎掉入水中

- 安置注意：
- 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
 - 請勿在室外使用。
 - 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
 - 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
 - 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

圖示




不可覆蓋


- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

各部件名稱

2・1 各部件名稱



正面




背面

使用方法

3・1 操作說明

1. 把產品放在穩定的平面上。
2. 第一次使用前請確保電源主開關在“0”的位置。檔位元開關是在“涼風”的位置。
3. 插上產品的電源插頭，按下總開關“一”的位置。
4. 把檔位開關調到“微熱”或“強熱”的位置：
“微熱” - 600w
“強熱” - 1000w
5. 如果需要擺頭，則按壓擺頭開關。
7. 關閉產品：請按下電源開關讓按鈕發出“喀”一聲且彈起後，接著按下總開關至“0”的位置，然後拔出產品電源插頭。



3・2 過熱保護

若產品溫度過高將啟動過熱保護程序，產品會自動停止工作，此時也代表本產品之保險絲已熔毀，切勿嘗試繼續使用或自行更換保險絲，且請盡速與本公司之客服聯繫。

故障排除與保養

4・1 故障排除

如發現本產品出現故障或異常時，立即停止使用，並拔掉電源插頭，不可自行拆開換修，以免造成危險，且務必立即通知本公司服務中心處理。

異常狀況	問題可能原因	解決方案
電源線插上後，本產品依然無法運作。	插頭沒有插好	將插頭確實插上
	總開關未確實開啟	確實將總開關按至“—”的位置
	電源開關未確實開啟	按下電源開關，發出”喀”的一聲後確認按鈕是否有確實被按下
	本產品並未放置在平坦處	因本產品有傾倒保護裝置，請確實將本產品放置在平坦處使用
本產品突然停止運轉	本產品溫度超過限溫器限制。	保險絲已熔毀，請盡速與本公司客服聯繫。

4・2 保養方法

- 1 清潔前，請先關掉本產品並拔掉插頭，且等本產品完全冷卻後再行清潔，切勿將其泡於水中。
- 2 請勿使用硬質刷子或有腐蝕性的清潔劑清潔本產品。
- 3 如有不易脫落之汙垢，可用中性的清潔劑清洗。
- 4 擦拭本產品時，請用質地較軟之布料沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。
- 5 本產品之濾網可用清水清洗，切勿用力搓揉導致濾網破損，且務必吹乾後使用。

4・3 儲存

- 1 本產品使用後請等其冷卻後，將其放回原包裝盒。
- 2 將本產品和說明書放回原包裝盒後，請放置於乾燥陰涼處。

規格參數

5 · 1 主機規格參數

產 品 名 稱	陶 瓷 電 暖 器
額 定 電 壓	AC 110V
額 定 頻 率	60Hz
額 定 功 率 消 耗 功 率	1000W
機 體 重 量	1.4Kg
機 體 尺 寸	W190 xD155 xH273 mm
產 地	中 國

Memo